



➔ Durchstart Richtung Süd-Ost
Go-around direction SOUTH-EAST

① TMZ NE:
Ausserhalb des Luftraumes der Klasse C/D
Outside Class C/D Airspace