
CARTA REGIONALE VFR
VFR AREA CHART

LOCARNO

ELEV 650 ft (198 m)

CIV/MIL LSZL



ZURICH INFO	**124.700**	
MILANO INFO	**135.075**	**124.925**
ATIS	**133.455**	
TWR/AD	**134.825**	**119.700**
GND	**121.705**	

Ascoltare LOCARNO ATIS
(confermare indicativo ATIS)
MNT LOCARNO ATIS
(confirm ATIS designator)

Primo contatto radio / First RDO contact

Brissago **Gordevio** **Arbedo** **Mezzo**

o 5 MIN prima dell' entrata nella CTR
or 5 MIN prior entering CTR

Trasmissioni all'aria obbligatorie all'interno della CTR/TMA Locarno sulla frequenza 134.825 al di fuori degli orari operativi del controllo del traffico aereo (spazi aerei E e G).

Blind calls within CTR/TMA Locarno mandatory on 134.825 outside ATC service hours (airspace E and G).

rotte TRANSIT VFR TMA
TMA VFR TRANSIT routes

W 46° 08′ 17″ N / 008° 47′ 22″ E
E 46° 09′ 05″ N / 008° 58′ 45″ E

Transponder Mandatory Zone (TMZ)
if not in contact with Milano FIC:
- Codice 4612
- MONITORANDO 126.750
- GND fino il limite verticale inferiore degli spazi aerei controllati sovrastanti
- Code 4612
- MONITORING 126.750
- GND up to lower vertical limit of overlying controlled airspace

COR: Legend

© swisstopo